

Mini Prensa Térmica Craft Express

Manual de uso



AJUSTE DE TEMPO (MODO SIMPLES)

No modo simples, o limite de tempo é de 10-120 segundos e os valores são fixos.

Você só pode ajustar de 5 em 5 segundos para cima ou para baixo.

Comandos:

1. Pressione o botão “tempo” para ajustar a cronômetro.
2. Agora o botão “tempo” pode ser utilizado como “+”(mais) e o botão “termômetro” pode ser utilizado como “-“(menos). Aperte os dois botões juntos para confirmar o tempo escolhido.
3. O número piscará 4 vezes e será definido automaticamente.



AJUSTE DE TEMPO (MODO AVANÇADO)

No modo avançado, o limite de tempo é de 10-999 segundos. Você pode definir qualquer valor.

1. Para entrar no modo avançado de ajuste de tempo, pressione por 5 segundos o botão “tempo” quando a prensa estiver desligada, então o visor exibirá a palavra “OFF”;
2. Ligue a prensa, aperte o botão para entrar no ajuste de tempo. Aumente ou diminua o tempo utilizando os passos vistos anteriormente.
3. Para voltar ao modo simples, desligue a prensa, pressione por 5 segundos o botão “tempo” até o visor exibir a palavra “ON”.



AJUSTE DE TEMPERATURA (MODO SIMPLES)

No modo simples, temos 4 níveis de temperatura para escolher.

Nível 1: 140°C (284°F)

Nível 2: 165°C (329°F)

Nível 3: 185°C (365°F)

Nível 4: 210°C (410°F)

1. Aperte o botão “termometro” para entrar nos ajustes de temperatura.
2. Agora o botão “tempo” pode ser utilizado como “+”(mais) e o botão “termômetro” pode ser utilizado como “-”(menos). Aperte os dois botões juntos para confirmar o tempo escolhido.
3. O número piscará 4 vezes e será definido automaticamente.



AJUSTE DE TEMP. (MODO AVANÇADO)

No modo avançado de temperatura, o limite é de 60-210°C (140-410°F).

1. Para entrar no modo avançado de ajuste de temperatura, pressione o botão “termômetro” por 5 segundos quando a prensa estiver desligada, então o visor exibirá a palavra “OFF”;
2. Ligue a prensa, aperte o botão “termometro” para entrar no ajuste de temperatura. Aumente ou diminua a temperatura utilizando os passos vistos anteriormente;
3. Para voltar ao modo simples, desligue a prensa, pressione por 5 segundos o botão “termômetro” até o visor exibir a palavra “ON”.



ALTERNAR UNIDADE DE TEMPERATURA

1. Desligue a prensa.
2. Pressione por 3 segundos simultaneamente os botões “tempo” e “termômetro” para mudar entre °C e °F.

